

オプションサービスの概要

ボーダフォンでは、次のオプションサービスを利用することができます。

転送電話サービス

電源を切っているときや電波の届かない場所にいるとき、電話に出られないときに、かかってきた電話を、指定した電話番号へ転送します(☎14-3ページ)。

留守番電話サービス

電波の届かない場所や通話中のため電話に出られないとき(割込通話サービスを設定しているときは除く)などに、留守番電話センターで伝言メッセージをお預かりします(☎14-5ページ)。

運転中モード

お客さまが自動車を運転中などで現在電話に出られない旨を、相手の方にアナウンスでご案内します(☎14-8ページ)。

割込通話サービス

今までお話ししていた相手の方との通話を保留にし、かかってきた電話を受けることができます(☎14-9ページ)。

三者通話サービス

2人での通話中に、もう1人に電話をかけ、3人同時に通話することができます。また、相手の方を切り替えながらの通話もできます(☎14-11ページ)。

発信者番号通知サービス

お客さまの電話番号を相手の方に通知したり、かけてきた相手の方の電話番号を確認することができます。

- 電波の届かない場所や、ご契約いただいた地域以外のサービスエリアでは、V401Tからは操作できません。一般電話から操作してください。詳しくは、「ボーダフォンサービスガイドブック」をご覧ください。
- ご契約いただいた地域によっては、ご利用になれないサービスや機能が制限されるものもあります。
- ご利用にあたって、月額使用料がかかるサービスもあります。お申し込み時にご確認ください。

オプションサービスのご利用にあたっては、あらかじめ次の点をご確認ください。


オプションサービス	ご契約された地域			
	関東・甲信／東海／関西	北海道／北陸／九州・沖縄	東北・新潟／中国／四国	
転送電話サービス	－	－	－	
留守番電話サービス	－	お申し込みが必要	お申し込みが必要	
運転中モード	ご利用になれません	－	－	
割込通話サービス	お申し込みが必要	お申し込みが必要	お申し込みが必要	
三者通話サービス	お申し込みが必要	お申し込みが必要	お申し込みが必要	
発信者番号通知サービス	お申し込みが必要	お申し込みが必要	お申し込みが必要	

－：お申し込み不要で、そのままご利用になれます。

転送電話サービス

F71

■転送先の電話番号を登録する

1    の順に押す

2  で「転送先番号」選択し、 を押す

▶ 転送先電話番号の入力画面になります。

3 転送先の電話番号を入力し、 を押す

- 登録先が一般電話のときは、市内であっても市外局番から、また携帯電話のときは相手の電話番号(全桁)を入力してください。
- 接続中のメッセージが表示されたあと、登録された転送先電話番号が表示されます。表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。





補足

以下の電話番号は転送先として登録できません。
「1」から始まる電話番号(例：110、119、118など)
「0120」から始まる電話番号(フリーダイヤル)
「0990」から始まる電話番号(ダイヤルQ2など)



■転送電話サービスを開始する

あらかじめ転送先の電話番号を登録しておいてください。

1 次の操作で「転送条件」を呼び出す

- ①    の順に押す
- ②  で「転送条件」を選択する

2  を押す

3  で「呼出あり」(着信音を鳴らす)または「呼出なし」(着信音を鳴らさない)を選択し、 を押す

- 「呼出なし」は、関東・甲信／東海／関西地域でご契約の場合のみご利用になれます。
- 接続中のメッセージが表示されたあと、「テンソウサービスON」と表示されます。表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

重要

- 転送電話サービスと留守番電話サービスを同時に利用することはできません。
- すでに留守番電話サービスを開始されているときに転送電話サービスを開始すると、留守番電話サービスは停止されます。

■転送電話サービスを停止する


F73

1    の順に押す

2  で「YES」を選択し、 を押す



- 接続中のメッセージが表示されたあと、「ヒショサービスOFF」と表示されます。表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

転送電話サービス開始後の着信中

- 着信音が鳴っている間に  を押すとそのまま通話できます。
 - 転送時の着信音を「呼出なし」にしているときは、そのまま転送先に転送されます（関東・甲信／東海／関西地域でご契約の場合）。

転送電話サービスの設定状況の確認

1    の順に押す

2  で「YES」を選択し、 を押す

- ▶ 接続中のメッセージが表示されたあと、転送電話サービスまたは留守番電話サービスの設定状況が表示されます。



留守番電話サービス

F72

- 北海道／北陸／九州・沖縄／東北・新潟／中国／四国地域でご契約の場合は、別途お申込みが必要です。

■留守番電話サービスを開始する

1    の順に押す


2  で「呼出あり」（着信音を鳴らす）または「呼出なし」（着信音を鳴らさない）を選択し、 を押す

- 「呼出なし」は、関東・甲信／東海／関西地域でご契約の場合のみご利用になります。
- 接続中のメッセージが表示されたあと、「ルスバンサービスON」と表示されます。表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。



- 留守番電話サービスと転送電話サービスを同時に利用することはできません。
- すでに転送電話サービスを開始されているときに留守番電話サービスを開始すると、転送電話サービスは停止されます。



留守番電話サービス開始後の着信中

- 着信音が鳴っている間に  を押すとそのまま通話できます。
 - 転送時の着信音を「呼出なし」にしているときは、そのまま留守番電話センターに転送されます（関東・甲信／東海／関西地域でご契約の場合）。

留守番電話サービスの機能

- 留守番電話サービスには、応答メッセージの録音や不在応答メッセージの利用など、いろいろな機能があります。利用できる機能や操作方法は、ご契約いただいた地域によって異なります（詳しくは、「ボータフォンサービスガイドブック」をご覧ください）。

留守番電話サービス停止時

- 着信中に、  の順に押すと、その着信に限り留守番電話センターに転送されます（留守番電話サービスは停止のままです）。

■留守番電話サービスを停止する


F73

1    の順に押す

2  で「YES」を選択し、 を押す

- 接続中のメッセージが表示されたあと、「ヒショサービスOFF」と表示されます。表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

■伝言メッセージを聞く


留守番電話センターにメッセージを預かっているときは、以下の操作を行うと、ディスプレイに「」が表示されます。

- ・電源をONにしたとき
- ・発信、着信をしたとき
- ・通話を終了したとき
- ・一定距離を移動したとき（この場合の一定距離とは、市街地の場合で数km～数十km、郊外では数十kmが目安です）

7 の順に押す

以降は、留守番電話センターのアナウンスに従って操作を行ってください。



「」はV401Tで新しいメッセージを聞いたときに消えます（一般電話からメッセージを聞いたときは消えません）。

留守番電話サービスの設定状況の確認

1 の順に押す

2 で「YES」を選択し、 を押す

- ▶ 接続中のメッセージが表示されたあと、留守番電話サービスまたは転送電話サービスの設定状況が表示されます。